



## FOTEL NEPTUN M

ON/OFF - włącz/wyłącz

HEAT - włącza podgrzewanie odcinka lędźwiowego

AUTO - tryb automatyczny, który działa przez 30 minut

HEAD ON/OFF - włącza lub wyłącza wibracje w obszarze gdzie głowa opiera się na oparciu

INTENSITY - zmiana intensywności wibracji, poziom intensywności jest widoczny po ilości świecących się zielonych lampek na dole pilota

TIME - ustawienie czasu pracy wibracji, Czas pracy można wydłużyć przytrzymując przycisk TIME, skrócić go samemu nie można

MODE służą do ustawiania ręcznego jednego z kilku trybów pracy - klikając strzałkę w górę bądź w dół, zmieniamy tryb. Podczas trybu AUTO - fotel sam zmienia tryby, włączając co jakiś czas kolejny tryb.

Czerwone lampki powyżej wskazują co w danym momencie jest włączone/które obszary wibrują